



## BRANDA KONTROL SİSTEMİ



[www.metadiag.com](http://www.metadiag.com)

# Genel Bilgiler

Bu panel, motorlu bir tente sistemini kontrol etmek için tasarlanmıştır. Panel üzerinde bulunan butonlar ve uzaktan kumanda sayesinde sistem kolaylıkla yönetilebilir. Güvenli kullanım ve cihazın uzun ömürlü olması için aşağıdaki talimatları takip ediniz.



## Paneldeki Butonlar ve İşlevleri

### 2.1 On/Off Butonu (Güç Butonu)

**Kullanım:** Sistemi başlatmak için bu butona bir kez basınız. Sistemi kapatmak için tekrar bu butona basabilirsiniz.



# Acil Stop Butonu

Acil stop gerektiren durumlarda kırmızı butona basarak sistemi anında durdurabilirsiniz. Durdurulan sistemi tekrar çalıştırmak için önce bu butondan elinizi çekip, ardından ok yönünde çevirerek sistemi yeniden başlatınız. Acil stop gerektiren durumlarda kırmızı butona basarak sistemi anında durdurabilirsiniz. Durdurulan sistemi tekrar çalıştırmak için önce bu butondan elinizi çekip, ardından ok yönünde çevirerek sistemi yeniden başlatınız.



## Tente Açma Butonu

**Kullanım:** Paneldeki tente açma butonuna basıldığında tente tam olarak açılacaktır. Aynı işlev, uzaktan kumanda üzerindeki yukarı ok (▲) butonu ile de yapılabilir; ancak uzaktan kumanda kullanıldığında tente, butona basıldığı sürece açılacak olup, açıklık seviyesi ayarlanabilir olarak kullanım sağlamaktadır.



# Tente Kapama Butonu

**Kullanım:** Paneldeki tente kapama butonuna basıldığında tente tam olarak kapanacaktır. Aynı işlem, uzaktan kumanda üzerindeki aşağı ok (▼) butonu ile de yapılabilir; ancak uzaktan kumanda kullanıldığında tente, butona basıldığı sürece kapanacak olup, açıklık seviyesi ayarlanabilir olarak kullanım sağlamaktadır.



## Tente Durdurma Butonu

**Kullanım:** Tente açılma veya kapanma işlemi sırasında bu butona basarak tenteyi durdurabilirsiniz. Aynı işlem, uzaktan kumanda üzerindeki kare (■) butonu ile de yapılabilir.



# Uzaktan Kumanda Kullanımı



Tente Açma Butonu



Tente Kapama Butonu




Durdurma Butonu.



## Kullanım Talimatları



- Sistemi kullanmaya başlamadan önce On/Off butonu ile güç veriniz.
- Tente açma veya kapama işlemlerini ihtiyacınıza göre ilgili butonlar ile başlatınız.
- Hareket sırasında tenteyi istediğiniz noktada durdurmak için durdurma butonuna basabilirsiniz.
- Acil bir durumda kırmızı acil stop butonuna basarak sistemi durdurunuz



# Güvenlik Uyarıları



Acil stop butonu, yalnızca acil durumlarda kullanılmalıdır.



Butonlara sert şekilde basmayınız veya sürekli basılı tutmayınız.



Herhangi bir arıza durumunda yetkili teknik servise başvurunuz.



## Sistemin Teknik Özellikleri

<b>Gerilim Aralığı</b>	<b>9V –36 V</b>
<b>Akım Kapasitesi</b>	<b>80 A</b>
<b>Koruma Sınıfı</b>	<b>IP-68</b>
<b>Uzaktan Kumanda Algılama Mesefesi</b>	<b>50 Metre (max)</b>









# İletişim



[\(0212\) 549 17 12](tel:(0212)5491712)



[www.metadiag.com](http://www.metadiag.com)



[info@metadiag.com.tr](mailto:info@metadiag.com.tr)



[İkitelli OSB, Başakşehir, YTÜ İkitelli Teknopark Sok 1/103,  
34490 Başakşehir/İstanbul](#)